

Jabra GO 6470

Jabra Go 6470 無線範囲設定


必要な

- [Jabra Direct 3.x](#) をインストール
- バージョン 4.6.5 をインストール

バージョン 4.6.5 をインストールしたら (wireless range) をインストールしてください。

次に Jabra Direct をインストールしてください。

1. Jabra Direct の設定 (Device settings)




2. 無線範囲 (Base)

3. 無線範囲 (Wireless range) の設定

モード (Mode)	範囲 (Range)
標準 (Normal)	約 100 メートル / 300 呎
低 (Low)	約 30 メートル / 90 呎


☐ (Very Low)	☒ 10 / 30
----------------------------------	---




4. Apply

[illegible]


1. 툴 (Tool) 소개




2. 基本設定 (Base settings)




3. 無線範囲 (wireless range)



4. 無線範囲 (wireless range)



5. 確認 (Confirm) 無線範囲 (wireless range)



11

□ □